

**BOLETIM TÉCNICO Nº**
**0029.0**

|           |                                     |           |             |                                     |                        |          |               |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------|---------------|
| APLICAÇÃO | <input checked="" type="checkbox"/> | AREA ADM. | DIVULGAR P/ | <input checked="" type="checkbox"/> | RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO | DATA     | 15/03/2007    |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> | AREA TEC. |             | <input checked="" type="checkbox"/> | OFICINA/LABORATÓRIO    |          |               |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> |           |             | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTOQUE/SUPRIMENTOS    | VALIDADE | indeterminado |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> |           |             | <input checked="" type="checkbox"/> | GERÊNCIA/CHEFIA        |          |               |

| LINHA  | PRODUTO | MODELO          | ELABORADO POR: | APROVADO POR:                                                                                                         | Folha: |
|--------|---------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Marrom | TV      | 14" / 20" / 21" | Vander         | <input type="checkbox"/> SUP:<br><input checked="" type="checkbox"/> GER: S.Rizzardi<br><input type="checkbox"/> DIR: | 1/1    |

**ASSUNTO: TV desligando sozinha**

Senhores técnicos .

Para os modelos de 14" / 20" / 21" que utiliza no circuito de proteção, o transistor Q16 conforme o circuito abaixo deve verificar o seguinte passos.

1- Desligar a base do Q16 para verificar se o sintoma de desligar pare de acionar, este transistor se refere ao circuito de proteção dos circuitos de OCP / VERTICAL e X-RAY.

2- Caso pare, verificar no circuito de OCP se o resistor R420 se encontra em estado de aberto. Neste caso substitua o R420 .

3- Caso este resistor se encontra em condições normais de medida no valor de 240K, então acrescentar um resistor de valor de 390R em paralelo com o C409.

OBS: Não esqueça de ligar o Q16 caso tenha efetuado o teste inicial de desligar o Q16 para saber se para de desligar.

